



Kurzanleitung: Sicherer Umgang mit Glaskannen

1. Vermeidung von Bruchgefahr
 - a. Behandeln Sie die Glaskanne immer vorsichtig.
 - b. Vermeiden Sie Stöße und lassen Sie die Kanne nicht fallen.
 - c. Lagern Sie die Kanne an einem sicheren Ort.

2. Schutz vor Thermoschocks
 - a. Gießen Sie keine heißen oder kalten Flüssigkeiten in eine kalte Kanne.
 - b. Erwärmen Sie die Kanne vor dem Befüllen mit heißem Wasser langsam vor.
 - c. Vermeiden Sie plötzliche Temperaturwechsel.

3. Überprüfung auf Haarrisse
 - a. Untersuchen Sie die Kanne regelmäßig auf Risse oder Absplitterungen.
 - b. Tauschen Sie die Kanne aus, wenn Sie Beschädigungen feststellen.

4. Vermeidung von unsachgemäßer Erwärmung
 - a. Verwenden Sie die Kanne nur auf dafür geeigneten Wärmequellen
 - b. Setzen Sie die Kanne nicht offenen Flammen oder Herdplatten aus, sofern sie nicht ausdrücklich hitzebeständig ist.

5. Kindersicherheit
 - a. Bewahren Sie die Kanne außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - b. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der Kanne hantieren, besonders wenn sie heiße Flüssigkeiten enthält.

6. Vermeidung von Rutschgefahr
 - a. Halten Sie Ihre Hände und die Kanne trocken.
 - b. Verwenden Sie rutschfeste Untersetzer oder Griffhilfen, wenn nötig.

Wichtiger Hinweis:

Sollte die Glaskanne beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht weiter, um Verletzungen zu vermeiden. Regelmäßige Überprüfung und sorgfältige Handhabung erhöhen die Sicherheit.